

Montageanleitung Hebel - mit Adapter KTL3



Entfernen Sie die originale Befestigungsschraube indem Sie die Mutter an der Unterseite abdrehen und anschließend die Schraube herausdrehen (Bild 1)
Danach den Kupplungsseilzug aus dem Hebel aushängen.

*Release the nut on the bottom side and demount original screw and lever (pic. 1)
After that, remove the clutch cable from the lever*

Kupplungsseil in den Hebel einhängen
Mount the clutch cable in the new lever



Bauen Sie den Hebel mit der Originalschraube und -mutter wieder an. Ziehen Sie die Mutter mit einem Drehmoment von 6 Nm fest (Bild 2).

ACHTUNG: Kupplungsspiel entsprechend den Herstellerangaben einstellen!!!

Assemble the lever with the OE screw and nut. tighten the nut with a torque of 6 Nm. (pic 2)

After the Mounting of the Lever, the clearance to the clutch controlled and adjusted according to the bike manufacturer



Der Hebel ist durch Drehen des Verstellhebels in 7 Positionen im Abstand einstellbar.

Achtung das Endstück des Hebels muss immer montiert sein, zur Befestigung verwenden Sie Schraubensicherung (**z.B. Loctite 270**) und fixieren die Schraube mit einem Drehmoment von 3 Nm.

The lever distance can be adjusted in 7 position by rotating the adjustment lever.

ATTENTION: the tailpart of the lever has to be mounted when the bike is driven on the road. For the Fastening use bolt adhesive (**like Loctite 270**) and tighten the screw with a torque of 3 Nm.