


Montagehilfe Fußrasten / Rearset installation instructions

25x7 257020



ENGINEERED EXPERTISE

Honda CBR 1000 RR-R / SP ab / from 2020

MG
BIKETEC

Montagehilfe Fußrasten / Installation instructions



INSTALLATION TIPS ENGLISH

Congratulations on your purchase. We recommend having the upgrade with our components done at an authorized service centre. The assembly instructions can't replace experience and expertise. Before starting to work on your motorbike, please check if it is in a stable and firm position. This component is only meant for the motorbike indicated on the label. Don't try to mount it on a motorbike of any other brand, model, type or year of manufacture.

Before assembly:

Before assembly, make sure to carefully read the complete assembly instructions. See to it that you're equipped with the necessary and right tools for the job. Protect your motorcycle around the working area. Cover up all sensitive parts with a cover or similar appropriate material.

During assembly:

Check all parts before, during and after each assembly step. Before assembly clean and degrease all associated components. Please take care during the assembly process that the motorbike does not get damaged or scratched. **Ensure that all bolts are tight and secured using an adhesive such as Loctite!** Ensure that you work in a relaxed and concentrated way. Mistakes happen easily and parts might get damaged.

After assembly:

The function of brake and shift levers must not be restricted by the assembly of the rearset. In case the function is influenced in any way, change the position of the restricting parts so that a perfect function is ensured.

Before each ride check:

- That brake- and shift levers are not damaged
- That brake- and shift levels perform flawlessly

Maintenance:

When cleaning our rearset, do not use any aggressive cleaners, just water with special motorbike cleaners. (In case of doubt check the result at a hidden spot). When cleaning with high-pressure cleaners keep enough distance from the rearset! Bearing parts must not be cleaned by high-pressure cleaners! After rides in rain or after general cleaning, the levers, as well as the bearing should periodically be greased and conserved with an oil spray (For example WD40).

Tightening torques:

- M8/M10 bolts: 20 Nm
- M6 bolts: 10 Nm
- M5 bolts: 5,5 Nm
- M4 bolts: 3 Nm

MONTAGEHILFE DEUTSCH

Wir empfehlen den An/Umbau unserer Zubehörprodukte durch eine Fachwerkstatt. Erfahrung/Fachwissen sind nicht durch nachstehende Anleitung zu ersetzen. Bitte sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten an Ihrem Fahrzeug für einen sicheren Stand Ihres Motorrads. Dieses Produkt darf nur für jenen Motorradtyp verwendet werden, der auf der Verwendungsliste genannt wird. Versuchen Sie nicht dieses Produkt an einer anderen Motorradmarke, einem anderen Modell, einer anderen Type oder einem anderen Baujahr zu montieren.

Vor der Montage:

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die komplette Anleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge besitzen und diese in tadellosem Zustand sind. Schützen Sie Ihr Motorrad im Arbeitsbereich. Decken Sie die empfindlichen Teile mit Decken oder sonstigen geeigneten Materialien ab.

Während der Montage:

Überprüfen Sie alle Teile vor, während und nach jedem Montageabschnitt. Reinigen und entfetten Sie alle Oberflächen der Teile vor der Montage. Bitte um Vorsicht während des Montagevorgangs, damit das Motorrad nicht beschädigt oder zerkratzt wird. Arbeiten Sie bitte entspannt und konzentriert. Es passieren sehr schnell Fehler oder Teile werden beschädigt.

Nach der Montage:

Die Funktion der Bremse und Schaltung darf durch die Montage der Fußrastenanlage nicht beeinträchtigt werden. Ist die Funktion beeinflusst, dann verändern Sie die Position der einschränkenden Bauteile so, dass die einwandfreie Funktionstüchtigkeit gewährleistet ist.

Prüfen vor jedem Fahrtantritt:

- Brems- und Schalthebel auf Beschädigungen
- die einwandfreie Funktion von Bremse und Schaltung

Pflege und Wartung:



Verwenden Sie zur Reinigung der Fußrastenanlage keine scharfen Reinigungsmittel, nur Wasser mit für Motorräder geeigneten Reinigungsmitteln (im Zweifelsfall das Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle zuerst auf Verträglichkeit prüfen). Reinigung mit Hochdruckreinigern nur in ausreichendem Abstand! Lagerstellen aussparen! Nach Fahrten im Regen bzw. nach der allgemeinen Reinigung sind die Hebel, sowie die Lagerstellen mit Ölspray (z.B. WD40) zu schmieren und zur konservieren.

Anzugsmomente:


- M8/M10 Schrauben: 20 Nm
- M6 Schrauben: 10 Nm
- M5 Schrauben: 5,5 Nm
- M4 Schrauben: 3 Nm

Übersicht / Overview


- 1: Adapter Verstellplatte rechts / Adapter adjustment bracket right
- 2: Adapter Verstellplatte links / Adapter adjustment bracket left
- 3: Halteplatte für Bremsverteiler / Bracket for brake line block
- 4: Schraube A / bolt A
- 5: Schraube B / bolt B
- 6: Schraube, Beilagscheibe, Mutter / bolt, washer, nut
- 7: Schraube, Beilagscheibe / bolt, washer
- 8: Distanzhülse für Schalthebel / spacer for gear lever




Montagehilfe Fußrasten / Installation instructions



Entfernen Sie zuerst die Schrauben (1), welche den Bremszylinder an der Fußraste hält. Danach entfernen Sie die beiden Schrauben (2), die die Fußrasten am Motorrad hält. /
First remove the bolts (1) that hold the brake cylinder to the footrest. Then remove the two bolts (2) that hold the footrest on the motorcycle.



Öffnen Sie den Splint vorsichtig und entfernen Sie diesen /
Carefully open the split pin and remove it




Entfernen Sie den Bolzen vom Bremspumpengestänge in Pfeilrichtung. /
Remove the bolt from the brake pump linkage in the direction of the arrow


Montagehilfe Fußrasten / Installation instructions



Hängen Sie die Feder an der gezeigten Position aus und ziehen Sie die Bremslichtschalter nach oben heraus. Danach können Sie die Fußrastenanlage vom Motorrad entfernen. /
Unhook the spring at the position shown and pull the brake light switch up and out. Now you can remove the footrest system from the motorcycle




Entfernen Sie die Schraube (1) und Schraube (2). Danach entfernen Sie die Metallplatte. /
Remove bolts (1) and (2). Then remove the metal bracket



Montieren Sie die Verstell Adapterplatte mit den mitgelieferten Schrauben (Bauteil 5) am Motorrad. Verwenden Sie hier Schraubensicherung (Loctite 243). /
Mount the adjustment adapter plate onto the motorcycle with the bolts provided (item 5). Use bolt adhesive here (Loctite 243).


Montagehilfe Fußrasten / Installation instructions



Befestigen Sie den Metallblock mit der mitgelieferten Schraube / Mutter (Bauteil 6) am Metallplättchen (Bauteil 3) wie in der Abbildung links oben gezeigt wird /
Mount the block with the supplied bolt / nut (item 6) to the metal plate (item 3) as per the picture top left shows.




Hängen Sie die zuvor ausgehängte Feder wieder am Bremshebel ein. /
Re-attach the previously unhooked spring to the brake lever.




Montieren Sie die originale Fußrastenanlage an einem der beiden Einstellmöglichkeiten. Zu den Einstellmöglichkeiten siehe letzte Seite. Benutzen Sie hier Schraubensicherung (Loctite 243). /
Mount the original footrest system onto one of the two adjustment options. For the settings, refer to the last page. Use bolt adhesive (Loctite 243).


Montagehilfe Fußrasten / Installation instructions



Führen Sie Schritt 1-3 in umgekehrter Reihenfolge durch /
Proceed with steps 1-3 in reverse



Demontieren Sie die originale linke Fußrastenanlage. Entfernen Sie dazu die beiden im Bild gezeigten Schrauben. /
Dismantle the original left side footrest system. To do this, remove the two bolts shown in the picture




Montieren Sie zuerst die Adapter Verstellplatte (Bauteil 2) mit den beigelegten Schrauben (Bauteil 5) und anschließend die originale Fußrastenanlage mit den Schrauben (Bauteil 4) an einem der beiden Einstellmöglichkeiten. Zu den Einstellmöglichkeiten siehe letzte Seite. Benutzen Sie hier Schraubensicherung (Loctite 243). /

First mount the adapter adjustment plate (item 2) with the supplied bolts (item 5) and then install the original footrest system with the bolts (item 4) onto one of the two adjustment options. For settings, refer to last page. Use bolt adhesive (Loctite 243).

Montagehilfe Fußrasten / Installation instructions

Einstellmöglichkeiten / Setting options:



Schalthebelposition /


Shift lever position:

Schalthebelposition einstellen. Dies ist über die Gewindestange (1) oder der Schaltgestängeaufnahme (2) Position möglich.


Die Distanzhülse ist optional unter den Schalthebel (3) einzubauen um den Schalthebel nach außen zu positionieren /

Adjusting the shift lever position. This can be done via the threaded rod (1) or by changing the gearbox lever (2) position.


The spacer sleeve can be placed under the gear lever (3) to move the gear lever outwards if preferred



Einstellmöglichkeit 1 / Setting option 1



Einstellmöglichkeit 2 / Setting option 2



Einstellpositionen:

- 1: Originale Anschraubposition /
Original footrest position
- 2: 15 mm nach hinten, 5 mm nach unten / 15 mm rearwards, 5 mm downwards
- 3: 12 mm nach hinten, 15 mm nach unten / 12 mm rearwards, 15 mm downwards